

MANUAL DE USUARIO

Modelos: CDH-LE32SMARTI7 | CDH-LE40SMARTI7





2

CONEXION INICIAL

CDH-LE32SMART17



1. Conectar el cable de alimentación a la red eléctrica



Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.



Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.



¡ADVERTENCIA!: Un nivel de audio excesivo puede causar daños o perdida de la audición.



(リ) Tecla encendido / modo Standby

Mantener presionada para encender su TV, vuelva a presionarlo para dejarlo nuevamente en modo Stand by.

CONTROL REMOTO

Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

5





INICIO RAPIDO



Configuración Inicial

La configuración inicial consiste en seleccionar todos los ajustes necesarios para poder buscar y almacenar todos los pasos especificados a continuación.

1- Seleccione su idioma

Pulse ▲/▼para seleccionar el idioma deseado, pulse **OK** para continuar. Se recomienda seleccionar **Español(España)** para una mejor experiencia de Google Assistance.

Nota: A partir de este paso, usted podrá configurar y acceder a las siguientes funciones siguiendo los pasos mostrados en pantalla:

- Configuración de su dispositivo Android (Teléfono, tablet u otro dispositivo).
- Acceder con su cuenta de Google.
- Permisos de Google.
- Enviar a Google datos de uso para mejorar Android TV.

Para más información consulte el manual de usuario en la página web del producto.

1- Renombre su TV

Pulse **OK** y presione ▲/▼ y ◀ / ► para renombrar su TV luego seleccione **"Siguiente**" y pulse **OK** para continuar.

2- Ambiente

Pulse ▲/▼ para seleccionar su ubicación entre Casa, Comercio o Comercio con demo. Pulse **OK** para continuar.

3- Selecione su país

Pulse \blacktriangle/∇ para seleccionar su país, pulse **OK** para continuar.

4- Aviso legal

Pulse ▲/▼para leer los términos y condiciones, luego pulse **OK** para continuar.

Si no acepta no será posible utilizar el menú Smart del TV, Google Assistance o su contenido



5- Instalación de canales

Pulse ▲/▼ para seleccionar "Antena" o "Cable", seleccione la opción "Analógico", "Digital" o "Ambas". Seleccione "Sintonizar" para continuar.

Sintonía Automática

Una vez definido el tipo de sintonía para realizar la búsqueda de canales deberá tener conectada la señal de antena o cable para que la TV pueda encontrar automáticamente los canales disponibles.

Nota: Es posible salir de la búsqueda de canales en cualquier momento. Si omite este paso la búsqueda de canales podrá ser realizada en el Menú "Opciones"

6- Verifique la configuración

Pulse \blacktriangle / \lor para seleccionar entre los ajustes realizados. Una vez verificados los ajustes seleccione "Continuar".

- Se completó la configuración. Una vez finalizada la configuración inicial, pulse OK para salir.

Nota: Las imágenes son solo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

CONTROL REMOTO BLUETOOTH

Presione la tecla en para desplegar el menú de configuración del control remoto bluetooth.

Siga los siguientes pasos para emparejar correctamente el control remoto con su TV:

Mantenga una distancia de aproximadamente un metro entre la TV y el control remoto bluetooth, presione la teclas $\mathbf{x} \mathbf{y} \in \mathbf{z}$ al mismo tiempo.

Luego de la activación podrá utilizar la funcion 🎴 correctamente.

Nota: La función 📑 (Búsqueda por voz) solo esta disponible para búsqueda de contenido en algunas aplicaciones.

En el menú de configuración de la TV elija el idioma deseado, el cual será el utilizado al momento de utilizar la función de "Búsqueda por voz".

SMART TV





Teclas a utilizar en su control remoto.

"Modo TV": Para ingresar a este modo presione la tecla 💼 y elija la opción TV

Para ingresar al modo Smart TV pulse la tecla on su control remoto.

Dentro del modo Smart TV tendrá acceso a las funciones que se muestran en la imagen desplazándose con las flechas de su control remoto.

Nota: Las imágenes son solo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

9 BUSQUEDA AUTOMATICA DE CANALES





Teclas a utilizar en su control remoto.

En caso de haber salteado la "Guía de instalación" cuando inició por primera vez su TV o haber presionado un botón incorrecto que detuvo dicho proceso existe la posibilidad de realizar la búsqueda de canales automática de nuevo.

1- Ingrese en el Menú

En modo TV (Presionando la tecla 🖃 y luego la opción **"TV**") presione el botón 💿 de su control remoto.

2- Menú "Canal"

Desplácese hasta "**Canal**" y pulse la tecla or de su control remoto. Se abrirá el menú "**Canal**" en su pantalla.

3- "Búsqueda de Canales"

Desplazarse hasta "**Búsqueda de Canales**" y pulse la tecla OK de su control remoto. Se abrirá el menú"Búsqueda de canales" en su pantalla. Seleccione la opción deseada.

10

CONEXION A INTERNET

Conexión con cable





Conexión inalámbrica



utilice el manual de instalación suministrado por su proveedor de internet.



Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Es posible que su conexión varíe. Para mayor información

Recuerde verificar la correcta conexión del cable de Red LAN y/o verificar que el router de su proveedor de internet se encuentra encendido para que su TV pueda reconocer la conexión automáticamente en los pasos siguientes.

11

CONFIGURACION DE RED





Conexión por cable Modo de conexión Automático o Manual

Menú RED

Para ingresar al menú de configuración de red siga los pasos detallados a continuación:

1- Presione la tecla 💿 para acceder al menú SMART TV.

2- Desplácese hasta la sección "Ajustes" () y seleccione "Red", pulse OK para continuar.

3- Seleccione la opción "Ethernet".

Dentro de la configuración de la conexión por cable puede encontrar las opciones: Dirección IP, Información v opciones avanzadas.

Nota: Las imágenes son solo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.



Menú RED

Para ingresar al menú de configuración de red siga los pasos detallados a continuación:

1- Presione la tecla para acceder al menú SMART TV.

2- Desplácese hasta la sección "Ajustes" (3) y seleccione "Red", pulse OK para continuar.

3- Seleccione la opción "Wi-Fi".

Dentro de la configuración de la conexión por cable puede encontrar las opciones: Dirección IP, Información y opciones avanzadas.

Nota: Las imágenes son solo a modo ilustrativo.





Nota: Para desplazarse por el teclado virtual utilice las teclas de desplazamiento en su control remoto y para pulsa o seleccionar una opción utilice la tecla OK de su control remoto.

Actualización del sistema:

Es posible se le indique que es necesario actualizar el sistema, seleccione "Actualizar" y presione OK. Comenzará la actualización del sistema.

Nota: Si selecciona "Próxima vez", el TV se actualizará cuando vuelva a encenderlo.

Nota: Las imágenes son solo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.



Hay varias maneras de conectar fuentes de señal, como reproductor de BluRay, reproductores de DVD, decodificadores y TV.

Entrada	Compatibilidad de señal
Antena / Cable	480i, 480p, 720p, 1080i (NTSC, PAL y fomatos ISDB-T)
Video Compuesto	480i
HDMI	480i, 480p, 720p/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p/60Hz

Nota: No se suministran los cables con este televisor. deberá adquirir los cables para la conexión. Se recomienda un cable HDMI de alta velocidad para una mejor compatibilidad.

ESPECIFICACIONES

Fabricante: Radio Victoria Fueguina Marca: CD-HITACHI

Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa (panel integrado)

		0 /
Modelo	CDH-LE32SMART17	CDH-LE40SMART17
Sonido	MTS (ESTEREO/MONO/SAP).	
Diagonal Pantalla 📃	80 cm	100 cm
Formato Pantalla	16:9	
Resolución Panel	1366x768	1920x1080
Parlantes	2	
Salida de Audio	2 x 5 Watts	2 x 8 Watts
Sistema de Color TV analógica	PAL-N /M, NTSC-M	
Sistema TV digital	SATVD-T (ISDB-T)	
	VHF: 2 al 13	
Bacanción da canalas	UHF: 14 al 69	
	DTV: 7 al 69	
	CATV: 1 al 125	
	1 RF (75 ohms) Antena/Cable	
	1 adaptador AV IN	
Entradas	2 HDMI	
	1 USB	
	1 LAN	
Salidas	1 Auricular	
	1 Audio S/PDIF	
Alimentación	100-240 V~ 50/60Hz,50 Watts	100-240 V~ 50/60Hz,75 Watts
Clase de eficiencia energética	A+	
Consumo electrico en modo encendido	25 Watts	43 Watts
Consumo de energía anual	36 KiloWatts/Hora	63 KiloWatts/Hora
Consumo electrico en modo espera	0,5 Watts	
Medidas con soporte de mesa (an x al x prof)(cm)	73,2 x 48,1 x 17,25	90,51 x 57,65 x 18,54
Peso con soporte	3,9 Kg (aprox.)	8,5 Kg (aprox.)
	Manual con Garantia (x1)	
Accesorios	Control Remoto Infrarrojo (x1)	
	Cable adaptador de señal (x1)	

Nota 1: Datos de eficiencia energética según norma IRAM 62411

Nota 2: Escala de eficiencia energética: A+ (mas eficiente) a F (menos eficiente)

Nota 3: El consumo anual de energía es calculado para 4hs de encendido por 365 días.

Nota:

Para modelo **CDH-LE32SMART17**: El TV incluye soporte base (x2) y tornillos (x4). Para modelo **CDH-LE40SMART17**: El TV incluye cable de alimentación (x1), soporte base (x2) y tornillos (x4). Tenga en cuenta que el presente manual puede sufrir actualizaciones. Usted puede encontrar su última versión en nuestra Web:

hitachi.radiovictoria.com.ar

• Los gráficos incluidos en esta publicación se incluyen sólo a modo representativo. Imagenes y especifiaciones sujetas a modificación.

• Este televisor posee aplicaciones desarrolladas por terceros las cuales en algún momento podrían dejar de funciónar o hacerlo solo en forma parcial. Esto es debido a posibles modificaciones en sus correspondientes servidores web y/o caducidad de soporte por parte de los desarrolladores de las mismas, no significando ello mal funcionamiento del televisor, resultando total responsabilidad de los mismos.

• Si bien los televisores Smart permiten el acceso a internet para que disfrute contenidos e información disponible en formato digital, puede ocurrir que algunos sitios no puedan ser accedidos, ejecutados o visualizados correctamente dependiendo del formato en que fueron desarrollados por terceros ajenos a la empresa, la cantidad de información que puedan contener o la necesidad de complementos (plugins) no disponibles.

Función PVR:

Nota 1: La función grabación solo está disponible con señales de TV digital sintonizadas por antena (TDA).

Nota 2: La grabación podría sufrir alteraciones parciales o totales si el dispositivo de almacenamiento utilizado no es compatible con este TV o no tiene suficiente velocidad de transferencia de información.

Reproducción de archivos multimedia (USB):

Nota 1: Este TV es compatible con la mayoria de los formatos de archivos multimedia empleados en la actualidad, pero debido a la gran variedad de formatos de compresión de archivos existentes podía ser no compatible con alguno de ellos, impidiendo que sean reproducidos en forma parcial o total (ej.:Ausencia de imagen y/o sonido).

Nota 1: Tener en cuenta que las aplicaciones desarrolladas para Smart TV pueden no tener las mismas características funcionales que para otros dispositivos (Por ejemplo: Celulares, tablets, etc).

Nota 2: Cuando utilice la función Pantalla Inalámbrica, el TV utiliza la conexión WIFI requiriendo tiempo para procesar imágenes. Dependiendo del dispositivo que utilice podría observar algún retraso y/o pixelado de la imagen, esto no se considera un defecto.

PRECAUCIÓN:

El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes de los especificados en el presente pueden resultar en exposición peligrosa a radiación.



El simbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de "Voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de tal magnitud que constituyan un riesgo de shock eléctrico para la persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña el equipo.



PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO ABRIR PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O PARTE POSTERIOR). SOLO PERSONAL CALIFICADO PUEDE MANIPULAR LAS PIEZAS INTERNAS. CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO PARA SU REPARACIÓN.



No se deberá exponer el aparato a goteras o salpicaduras y no se deberán colocar objetos que contengan líquido tales como floreros, sobre el aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LLUVIAS O HUMEDAD.

"Características de píxeles:

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalia en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema. Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio."

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Leer antes de utilizar el equipo

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Guarde estas instrucciones.
- 3. Preste atención a todas las advertencias.
- 4. Siga las instrucciones.
- 5. No utilice el equipo cerca del agua.
- 6. Limpie solo con un paño seco.
- 7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación.

8. No se debe instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas de calor, estufas u otros equipos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

9. No destruya el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o provisto de conexión a tierra. Un enchufe polarizado dispone de dos patas, una mas ancha que la otra. Un enchufe con conexion a tierra dispone de dos patas además de una tercera pata de conexion a tierra. La pata ancha y la tercera pata cumplen una función de seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en el tomacorriente, solicite a un electricista que cambie el tomacorriente antiguo. 10. Debe proteger el cable de alimentación de manera tal que no se pise ni quede aplastado por otros objetos, especialmente en los enchufes, los tomacorrientes y los puntos de salida del equipo. 11. Solo se debera utilizar con un carro, un soporte, trípode o mesa especificada por el fabricante o comercializado con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación aparato/carro para evitar lesiones si se cae. 12. Desenchufe el aparato del tomacorrientes durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo por períodos prolongados.

13. Todas las reparaciones deben derivarse a un servicio técnico calificado. Será necesario reparar este equipo cuando sufra cualquier tipo de daño, como por ejemplo cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, cuando se haya derramado liquido o hayan caído objetos en el interior del equipo, si el equipo ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente, o cuando se haya caído.

14. Este producto puede contener materiales que requieran de manejo especial (al llegar el TV al fin de su vida útil), consultar con la reglamentación ambiental vigente.

15. Inclinación / Estabilidad

Todos los televisores deben cumplir con los estándares internacionales de seguridad global recomendados para las propiedades de inclinación y estabilidad de diseño de su carcasa. No comprometa estos estándares de diseño aplicando una excesiva fuerza de arrastre en la parte frontal, o la parte superior de la carcasa, que podría hacer que el producto se cavera.

Además, no ponga en peligro su seguridad, o la de los niños, colocando equipos electrónicos / juquetes sobre el producto.

Tales objetos pueden caerse de la parte superior del producto y provocar daños al producto y/o lesiones a la persona.

16. Instalación en pared o cielorraso

El producto se deberá instalar en una pared o en el cielorraso solo de la manera recomendada por el fabricante.

17. Líneas de alta tensión

La antena exterior debe colocarse lejos de las líneas de alta tensión.

18. Conexión a tierra de la antena externa.

Si se conecta una antena externa al receptor, asegúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra para proveer protección contra sobretensión y cargas estáticas.

Consulte con un instalador matriculado para realizar una conexión que cumpla con la normativa vigente. 19. Entrada de objetos y líguido

Se deberá tener cuidado para que no se caigan objetos ni se derramen líquidos dentro de la unidad a través de sus aberturas.

20. Precaución en el uso de las pilas Para evitar pérdidas en las pilas que podrían provocar lesiones a la persona, daños a la propiedad o daños a la unidad:

* Instale todas las pilas de manera correcta, con en signo + y el signo - alineados según las marcas en la unidad.

* No mezcle las pilas (Viejas y nuevas o carbono y alcalinas, etc.).

* Retire las pilas si no utilizará la unidad por un tiempo prolongado.

* No arroje las pilas al fuego ni las exponga a fuentes de calor excesivo.

* No desarme las pilas

* Disponga las pilas cumpliendo la reglamentación ambiental vigente.

21. El aparato no se deberá exponer a goteos ni salpicaduras y no se deberán colocar objetos que contengan líquido, tales como floreros, sobre la unidad.

22. El equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible.

23. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o a la humedad.

Nota para el instalador del sistema de TV por cable: El instalador del sistema de TV por cable deberá prestar atención a la regulación vigente que esestablece pautas para una adecuada conexión a tierra y en el sistema de edificación, tan cerca del punto de entrada del cable como sea practico.