


INSTRUCTIVO DE ARMADO

Nro. 3



UN LADO



EL OPUESTO



TODA LA VUELTA

Armado la pileta como lo indica el instructivo y verterle agua hasta un nivel de 2 cm. Acomodar todas las piezas correctamente y hacer que la distancia entre el regatón y el lateral del contenedor sea similar toda la vuelta, como lo indican las fotos. Terminar de llenar con agua hasta el comienzo de la soldadura superior en el lateral del contenedor, y... **¡Disfrutá de tu Tiburoncito!**

Nro. 3

MEDIDAS APROXIMADAS

LARGO 2,21 M. | ANCHO 1,60 M. | ALTO 0,62 M. | CAPACIDAD 2.300 L.

COMPLEMENTO DE GARANTÍA

Si al consumidor final se le presenta un problema en el contenedor de lona, que no es de fabricación y que el comerciante lo confirma, podrá ver en **Servicio de Atención al Cliente** en nuestro sitio en internet, una Red de Lonerías capacitadas para reparar (con costo) los problemas que pudieran haber surgido por mal uso de la pileta.

SONNE S.R.L. NO SE HARÁ CARGO DE LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN

- Si el daño que presenta la pileta fue causado, advertidamente o inadvertidamente, por el comerciante, cliente final o persona que a su cargo la instaló.
- Si la pileta se instala en terreno con desnivel, terreno pedregoso, terreno blando o terreno que presente basura, palos, raíces, piedras, etc.
- Si el comerciante, cliente final o instalador no sigue las instrucciones de armado, o altera o cambia alguna de las partes de la pileta.
- Si la pileta fue expuesta vacía a la intemperie o fue arrastrada estando con agua y se deteriora la tela o la estructura.
- Si al terminar la temporada estival la pileta no se vació, limpió, desarmó y guardó correctamente.
- Si se colocan en la pileta productos químicos que no correspondan (abrasivos, solventes, etc.) o si se usan tabletas de tricloro.
- Por daños resultantes del transcurso del tiempo o producidos por condiciones ambientales o desastres naturales.

ELECCIÓN DEL LUGAR DE ARMADO

Debe ser una superficie plana **SIN** desniveles. Retirar cualquier elemento punzante (piedritas, raíces, ramas, vidrios, etc.). Asegurarse de que el lugar de apoyo de patas o estructura inferior sea firme. Siempre es conveniente colocar debajo de la pileta una base protectora adicional contra superficies ásperas, más aún si se instala sobre césped.



ADVERTENCIA

Seguir las instrucciones de armado detalladas en este folleto. El contenedor de agua calza perfectamente en la estructura de caños. De no ser así, significa que los caños están mal ensamblados y pueden doblarse al llenar la pileta o, de lo contrario, rajarse la tela del contenedor. Durante la manipulación de los caños al armar o desarmar, cuidar de no raspar la tela con la punta de los mismos, ya que su filo puede dañar el contenedor.

CONSEJOS ÚTILES

- No mover, ni cambiar de lugar la pileta cuando está con agua, por mínima que sea la cantidad que contenga.
- Los caños y esquineros que forman la estructura superior, no son asiento ni trampolín. Evitar su mal uso, por tu seguridad y buen mantenimiento de la pileta.
- No utilizar pastillas de cloro para mantener el agua, salvo que éstas se coloquen en un dispensador y no estén en contacto directo con la tela, ya que la decolora. Puede emplearse cloro tipo doméstico, o cloro líquido para piletas, diluido con agua, en la proporción que indica el distribuidor.
- Al término de la temporada, previo al guardado de la pileta, es conveniente limpiar y secar cuidadosamente los caños y el contenedor. La humedad que pueda quedar en ellos forma hongos que manchan el contenedor y produce óxido en los caños.

LISTADO DE COMPONENTES

CANT.	DESCRIPCIÓN	LARGO EN MTS.	UBICACIÓN
2	Caño macho con agujero	0,765	Cabezales
2	Caño hembra con agujero	0,765	Cabezales
2	Caño macho	0,735	Laterales
2	Caño macho con agujero	0,735	Laterales
2	Caño hembra con agujero	0,735	Laterales
4	Caño pata	0,585	Patatas esquinas
4	Caño pata	0,605	Patatas centrales
1	Pomo, pegamento y parche		

REFERENCIA DE CAÑOS

Caño macho	
Caño hembra	

NO PERMITIR QUE LOS MENORES USEN ESTA PILETA SIN LA PRESENCIA, SUPERVISIÓN Y CUIDADO DE UN ADULTO.

KIT DE REPARACIONES

En todas las piletas se incluye Kit de reparaciones (pomo de pegamento y tela vinílica para parches), a fin de efectuar pequeñas reparaciones. Este pegamento, puede usarse aún dentro del agua, por lo que **NO ES NECESARIO DESAGOTAR LA PILETA** para repararla, permitiendo que los niños sigan disfrutando de su TIBURONCITO mientras se efectúa la reparación.

Para saber cómo se procede a la reparación de la pileta, ver el video demostrativo en nuestro sitio en internet:

www.fiburoncito.com

NOTAS

- CAÑOS:** En caso de requerir un caño para la pileta, ver en el frente de éste manual, la medida de la pieza a reponer. No olvidar indicar en el pedido, modelo de pileta, medida y si tiene o no agujero.
- CAJAS:** En caso de necesitar cambiar la caja de esta pileta, solicitarla por número de modelo; ya que cada modelo tiene sus medidas y cantidades.

Traba	Esquinero Unipat	Tapón	Soporte "T"	Tornillo y Tuerca
x 8	x 4	x 2	x 4	x 8

Faja larga con Regatón	Faja corta con Regatón
x 1	x 1